

## KTM SXC Tacho

---

Der Stecker für die Fernbedienung ist der 4-polige Anschluß! Damit die Programmierung erhalten bleibt, mußt du eine Speicherbatterie einlegen! Die Funktionen sind folgendermaßen beschaltet:  
grün mit blau verbinden = + grün mit violett verbinden = - grün mit gelb verbinden = Mode  
Kurzes Drücken von Mode blättert durch die Funktionen. Wenn der Radumfang angezeigt wird, muß Mode länger als 3 s gedrückt werden. Dann kannst du den Wert ändern. Wenn die Speicherbatterie leer ist, springt der Tacho wieder auf die auf dem Aufkleber gekennzeichnete Einstellung zurück, wenn er vom Bordnetz getrennt wird.

---

### Aktivieren von Zusatzfunktionen

Wenn das schwarze Kabel des Tripmasters (bzw. das schwarz/braune Kabel des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt wird, ergeben sich 2 zusätzliche Anzeigemodi. TRP2/STP2 und TRP2/CLK können im Wettbewerbseinsatz sehr praktisch sein, sind aber im Verkehr auf öffentlichen Strassen verboten. Nehmen Sie dazu die Scheinwerfermaske ab und durchtrennen sie das schwarze Kabel des Tachokabelstranges oder das schwarz/braune Kabel des Fahrzeug-Kabelstranges. Isolieren Sie beide Enden mit Isolierband und montieren Sie die Scheinwerfermaske wieder.  
Sie können den Originalzustand wieder herstellen, indem Sie das Kabel wieder verbinden.

---

Wenn die Zusatzfunktionen aktiviert sind:

### Radumfang einstellen

Wenn das schwarze Kabel des elektronischen Tachos (bzw. das schwarz/braune Kabel des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt ist, kann auch der Radumfang geändert werden. Das wird erforderlich wenn z.B. 17“ Räder montiert werden.

Dazu im Anzeigemodus SPEED/H die Taste MODE 3 Sekunden drücken, um in das SETUP Menü zu gelangen. Taste MODE 11 mal drücken, damit die Anzeige WS blinkt. Taste + kurz drücken, damit der Radumfang in Milimeter angezeigt wird. Durch Drücken der Tasten + oder - kann der Radumfang in 1mm Schritten geändert werden.

Wenn 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die Einstellung gespeichert und in den Anzeigemodus SPEED/H gewechselt.

Der eingestellte Wert kann aber auch sofort gespeichert werden, indem Sie die Taste MODE einige Sekunden drücken, bis in den Anzeigemodus SPEED/H gewechselt wird.

TASTE + zeigt Radumfang an

erhöht den Radumfang

TASTE - reduziert den Radumfang

TASTE MODE KURZ wechselt zur nächsten Anzeige

TASTE MODE 3 SEK wechselt ins SETUP Menü

speichert und schließt das SETUP Menü

21“ = 2205

17“ = 1882

So sollte es funktionieren